

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий мебели для ванных комнат требованиям ГОСТ 16371-93.

Гарантия 1год с момента приобретения. Настоящая гарантия действительна, при представлении, четко и правильно заполненного гарантийного талона, вместе с дефектным изделием или фотографиями. Данным гарантийным талоном фирма-изготовитель подтверждает отсутствие, каких либо дефектов в купленном вами изделии.

Фирма-производитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии:

- при отсутствии паспорта на гарантию или неправильном его заполнении;
- если изделие имеет следы постороннего вмешательства, была попытка ремонта или произведено изменение конструкции модели;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено;
- механические повреждения изделия и повреждения эмалевого покрытия корпусов и фасадов;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей, в том числе воды;

Гарантия не распространяется на:

- механические повреждения, вызванные неправильной транспортировкой, установкой и эксплуатацией изделия;
- замену частей в связи с их нормальным износом (таких лампы подсветки);
- повреждения, вызванные стихийными бедствиями, такими как пожар, наводнение, землетрясение, действиями третьих лиц.

Наименование \_\_\_\_\_ Артикул \_\_\_\_\_

Адрес продавца \_\_\_\_\_

Дата продажи " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201 г.

Штамп (печать) продавца

Подпись продавца \_\_\_\_\_



## Мебель для ванных комнат

### Паспорт изделия Правила эксплуатации, гарантия



Благодарим Вас за приобретение продукции ТМ «Ирис». Мы внимательно следим за потребностями рынка и качеством выпускаемой продукции. При правильной эксплуатации она прослужит Вам долгие годы. Вся наша мебель изготавливается из материалов и комплектуется фурнитурой, качество которых отвечает российским требованиям ГОСТ 16371-93.

Перед началом эксплуатации купленного изделия внимательно изучите положения, изложенные в настоящем руководстве. Особое внимание обратите на рекомендации по установке мебели, регулировке её отдельных узлов и условия гарантии.

! Проверьте правильность заполнения гарантийного талона торговой точкой (магазином)! Обратите внимание на то, что все поля гарантийного талона должны быть заполнены.

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ** Корпус мебели изготовлен из ламинированного ДСП. Торцы корпусных деталей защищены ПВХ кромкой. Фасады мебели изготовлены из панелей МДФ (MDF – medium density fiberboard). Отделка фасадов импортной эмалью, либо ПВХ плёнкой. За счет этого мебель обладает повышенной влагостойкостью и сопротивляемостью к внешним воздействиям. Мебель для ванных комнат не выделяет вредных испарений в воздух, хорошо выдерживает воздействие бытовых химических средств, за исключением абразивных материалов, едких веществ и жидкостей. Для производства зеркал используются полотна проверенных Российских производителей. В производстве мебели используется:

- фурнитура российских и импортных производителей.
- электрооборудование европейских производителей, аттестованных в соответствии с нормативами Европейского союза по электротехнике.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ** Мебель для ванных комнат «Ирис» поставляется собранном виде. В комплектацию изделий напольного типа (тумбы и комоды) входят ножки с саморезами и ручки с винтами, для самостоятельного монтажа. В изделиях предусмотренных для крепления к стене (зеркала, шкафы), использовать фурнитуру (дюбель, шурупы и шуруп-костыль) из комплекта поставки. Раковины для тумб поставляются в отдельной упаковке. Для установки тумбы необходимо: прикрутить к тумбе ножки саморезами, входящими в комплект с ножками, использование других саморезов может повредить внутреннюю часть корпуса. Приставить тумбу с раковиной вплотную к стене. Если поверхность пола неровная следует отрегулировать ножки, с целью устранить покачивания тумбы, для этих целей каждая ножка имеет регулировку. В раковинах, в месте соприкосновения со стеной имеются технологические отверстия, для крепления раковины к стене. (!!!! Комплект крепления, (в коробке с раковиной) может отсутствовать !!!! так как укомплектовывается заводами производителями раковин по своему усмотрению).



Комплект крепления раковины к стене

Наименование изделия	Опора (ножка) хром	Опора пласт белая	Шуруп 3,5*16	Ручка с винтом	Дюбель 8*40 с шурупом
Тумба Стиль-50, Стиль-55, Сити М-55, Веста-55, Модена-56,	2	2	16	2	
Тумба Эрика-61 (В-1), Эрика-65 (В2/1), Модена-80	2	2	16	3	
Тумба Лорен 75	2	2	16	7	
Тумба Эрика-61 (В-3)	2	2	16	4	
Тумба Оптима-50	2	2	16	1	
Зеркало Мила-40, 3-Стиль 45, 3-Сити 50, 3.Делюкс-55, 3. Модена-80					2

Смонтируйте крепления раковины на стене на уровне технологических отверстий раковины. Если при установке тумбы возникла необходимость выполнения вырезов или отверстий в деталях корпуса (подвод канализации), то торцы открытых срезов обязательно должны быть изолированы от воды гидроизолирующими материалами (силиконовый герметик, эмаль).

Перед установкой тумбы с раковиной на место, рекомендуем промазать место соприкосновения тумбы и раковины силиконовым герметиком (не входит в комплект поставки) для предотвращения попадания воды во внутренние области тумбы, это также устранил возможное покачивание раковины на тумбе. Установить раковину на тумбу.

Конструкция изделий предполагает возможность регулировки петель:



Некоторые модели зеркал снабжены светильниками. Проверить надежность подключения проводов. Аккуратно изолировать места соединения проводов. **ВНИМАНИЕ !!!** Все операции по подключению проводов и замене ламп производить при отключенном питании сети, соблюдая меры предосторожности, а лучше доверить профессионалам!

**ПАМЯТКА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ** Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от материалов, но и от правильного ухода за мебелью в процессе ее эксплуатации. Несмотря то, что мы предлагаем Вам продукцию высокого качества, рекомендуем Вам соблюдать следующие правила:

- При сборке и установке продукции следует закрепить раковину к стене.
- В процессе эксплуатации, поверхности мебели для ванных комнат следует оберегать от прямого воздействия влаги и попадания воды. Высокая влажность и возможное близкое расположение источников тепла могут повлиять на изменение цвета (потускнение) фасадов.
- Для сохранения первоначального блеска фасадов мебели необходимо не допускать высыхания на них капель и брызг. При попадании влаги на внутренние поверхности мебели необходимо протереть их сухой мягкой тканью.
- Избегайте хранения внутри мебели мокрых и влажных вещей. Это может повлечь деформацию корпусных деталей.
- Недопустимо попадание на лаковые поверхности жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин).
- Чистить мягкой влажной тряпкой с использованием нейтральных моющих растворов.
- При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.
- Для изделий, имеющих кронштейн крепления к стене, использовать крепежную фурнитуру из комплекта поставки.
- При подключении осветительного оборудования, пользуйтесь услугами профессионального электрика.
- Для обеспечения оптимальных условий эксплуатации рекомендуется подобрать смеситель таким образом, что бы струя воды попадала в сливное отверстие умывальника.