

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции Sanita™.

Надежность и удобство нашей сантехники позволит обеспечить чистоту и комфорт в вашем доме.

Для полной удовлетворенности от покупки и бесперебойной работы изделия рекомендуем внимательно ознакомиться с информацией для покупателя.



sanita
РОССИЙСКАЯ САНТЕХНИКА


В момент совершения покупки проверьте:



- комплектность товара
- отсутствие дефектов внешнего вида
- отсутствие механических повреждений (трещины, сколы, царапины)

После покупки претензии покупателя к комплектности и внешнему виду считаются необоснованными.

ТРАНСПОРТИРОВКА



Изделия из санитарной керамики и комплектующие, входящие в состав унитаз - компактов, состоят из непластичных материалов и требуют бережного обращения.

Транспортируйте продукцию Sanita™ из магазина к месту установки только в неповрежденной, стандартной упаковке.

Положение изделия во время транспортировки должно соответствовать маркировке на упаковочной коробке.

Упаковка сантехники Sanita™ обеспечивает целостность изделий и комплектующих во время транспортировки при условии отсутствия резких вертикальных или горизонтальных нагрузок, падений, ударов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сантехника Sanita™ изготовлена из санитарного фарфора покрытого специальной глазурью на видимых и функциональных поверхностях. Технические характеристики соответствуют установленным в России и странах СНГ качественным показателям (ГОСТ 15167-93, ГОСТ 30493 – 96). Арматура, сиденья и крепеж, входящие в комплектацию унитаз – компактов полностью адаптированы под определенные модели и соответствуют качественным показателям (ГОСТ 21485-94).

Сантехника Sanita™ адаптирована к установленным в России и странах СНГ условиям горячего и холодного водоснабжения жилых помещений и помещений общественного пользования: рабочее давление воды – до 4 Атм. Температура воды – до 80 градусов Цельсия.

Материалы, используемые для изготовления сантехники Sanita™ и комплектующих, в условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте.

УНИТАЗ – КОМПАКТ

Унитаз-компакты Sanita™ предназначены для монтажа на горизонтальную поверхность.

Тип выпуска – косой, форма чаши – воронкообразная или тарельчатая, цельнолитая полочка для монтажа бачка, нижний подвод воды к бачку с правой стороны диаметром ½, бачок с керамической крышкой, полезный объём воды в бачке 7-8 литров.

Арматуры: однорежимная, двухрежимная, однорежимная с функцией «стопкнопка».

Прокладка между бачком и унитазом трапециевидной формы.

Пластиковое сиденье с крышкой и крепежом, двух или четырех точечный крепеж унитаза к полу.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Чаша унитаза, бачок с крышкой, комплект смывной арматуры, сиденье, комплект крепежа, паспорт изделия, упаковочный материал.

АРМАТУРА

Клапан набора воды, клапан выпуска воды, прокладка трапециевидная, комплект крепежа бачка к унитазу, инструкция по монтажу, упаковочный материал.

СИДЕНЬЕ

Сиденье с крышкой, комплект крепежа к унитазу, инструкция по монтажу, упаковочный материал.

МОНТАЖ

1. Подготовьте ровную жесткую поверхность пола в месте установки, отвод от системы холодного водоснабжения с краном оснащенным фильтром грубой очистки, место соединения канализации с унитазом, расходные материалы (шланг с металлизированной оплеткой для подвода воды г/г, отвод или манжета для соединения унитаза с канализацией). Для обеспечения полного смыва в унитаз – компакте, используйте для соединения с канализацией отвод диаметром не менее 100 мм.

2. Соедините чашу унитаза с выходом канализации с помощью отвода, определив место его расположения. Соединение не должно препятствовать свободному оттоку воды из унитаза или направлять движение выходящей воды вверх. Учтите, чем выше труба выпуска унитаза по отношению к канализации – тем эффективней смыв.

3. Отметьте через монтажные отверстия основания унитаза места сверления на поверхности пола под монтажные дюбеля.

4. Отсоедините чашу унитаза от канализации. Просверлите отверстия в поверхности пола в отмеченных местах. Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру дюбелей, входящих в состав комплекта.

5. Вновь соедините чашу унитаза с выходом канализации. Прикрутите чашу унитаза к полу, используя входящие в комплект болты, предустановленные дюбеля, пластиковые прокладки и колпачки. Для повышения устойчивости унитаз – компакта рекомендуем заделать соединение основания унитаза с полом плиточным клеем или его аналогами.

6. Проверьте соответствие настроек механизмов набора и выпуска воды требуемым настройкам для вашей модели бачка (см. таблицу). При несоответствии настроек – отрегулируйте арматуру, в соответствии с инструкцией, приложенной к комплекту арматуры.

Настройки клапанов набора и выпуска воды арматуры ALCA PLAST

Наименование бачков	Высота трубы перелива	Высота рамки	Фиксатор рычага
АТТИКА	5	5	2
ИДЕАЛ	2	2	2
ЛАДА	5	5	4
СТАНДАРТ	4	4	4
ВИКТОРИЯ	6	6	3
ВОЛГА	7	7	3
САМАРСКИЙ	8	8	7

7. Установите в бачок механизмы набора и выпуска воды в соответствии с инструкцией, приложенной к комплекту арматуры.

8. Соедините шланг гибкой подводки воды со штуцером клапана набора воды.

9. Отщелкните верхнюю часть клапана выпуска воды. Вставьте крепежные болты в монтажные отверстия бачка, в соответствии с инструкцией, приложенной к комплекту арматуры.

10. Установите бачок на горизонтальную полку унитаза таким образом, что бы крепежные болты вошли в монтажные отверстия на полке, предварительно установив специальную прокладку, входящую в комплект, между бачком и чашей. Прокладка служит герметизацией соединения бачок – чаша и не должна препятствовать прохождению воды в чашу унитаза.

11. Плотно зафиксируйте бачок на чаше с помощью крепежных болтов, используя прокладки. Добейтесь полной герметичности соединения, попеременно затягивая гайки левого и правого крепежа на 2-3 оборота. Во избежание разрушения бачка или чаши унитаза - не перетягивайте болты.

12. Установите на чашу унитаза сиденье с крышкой с помощью крепежных элементов, соблюдая порядок монтажа, описанный в приложенной инструкции.

13. Подключите свободный конец шланга подвода воды к отводу системы холодного водоснабжения.

14. Соедините верхнюю и нижние части клапана выпуска воды. Откройте подачу воды в бачок. Отрегулируйте уровень воды в бачке в соответствии с инструкциями для арматуры. Установите крышку на бачок, зафиксируйте ее кнопкой арматуры.

УХОД ЗА САНТЕХНИКОЙ

Для ухода за сантехникой используйте только сертифицированные средства, предназначенные для ухода за керамическими изделиями. Для предотвращения повреждения эмали, не рекомендуется использовать химически активные вещества, содержащие кислоту.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для длительной и бесперебойной работы сантехники рекомендуем доверить ее монтаж и техническое обслуживание специалистам сертифицированных сервисных центров SANITA или иных крупных специализированных организаций.

Особенности химического состава водопроводной воды, наличие в ней посторонних частиц, перепады давления и другие факторы, негативно влияют на работу механизмов и прокладок.

При возникновении сбоев в работе арматуры необходимо устранять причину их возникновения. Прочистка деталей, регулировка, снятие кальциевых отложений, смена поврежденных прокладок производится самим потребителем или сервисным специалистом за счет потребителя. Рекомендации по устраниению неисправностей и ошибок монтажа на [sanita.ru](#) в разделе «СЕРВИС».

Наличие фильтра очистки в системе подачи воды к унитазу позволит уменьшить риск засорения механизмов арматуры.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В течение гарантийного срока осуществляется бесплатный ремонт, полная или частичная замена изделия, если оно вышло из строя по причине дефектов изготовления или дефектов использованных в производстве материалов.

Потребитель продукции, в период действия гарантии, имеет право на бесплатную диагностику неисправности при письменном обращении (заявление) по месту покупки (магазин) или в сертифицированный сервисный центр. К заявлению необходимо приложить документ подтверждающий право на гарантию (чек или заполненный гарантийный талон)

Гарантия не распространяется на изделие, неисправность которого вызвана: - механическими повреждениями, возникшими при транспортировке, хранении, в процессе эксплуатации (трещины, сколы, царапины и прочие), неправильным монтажом изделия, ухудшающем потребительские качества, неквалифицированным ремонтом изделия, использованием в ремонте не оригинальных запасных деталей, независящими от производства причинами (перепады давления, загрязненность воды, пожар и прочие).

Бесплатное гарантийное обслуживание не распространяется на текущее техническое обслуживание изделий: - прочистка засорившихся деталей, регулировка, снятие отложений с эмали и деталей механизмов, смена прокладок и прочее.

СРОКИ ГАРАНТИИ

- Изделия из санитарной керамики Sanita™ – 5 лет
- Арматура Alca Plast (Чехия) – 3 года
- Арматура УКЛАД (Россия) – 3 года
- Сиденье (Россия) – 1 год

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения изделия
в месте розничной торговли и не увеличивается на период ремонта изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	
МОДЕЛЬ / АРТИКУЛ	
ДАТА ПРОДАЖИ	ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА
ФИРМА-ПРОДАВЕЦ	СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Уважаемый покупатель, мы постоянно расширяем географию сервисного обслуживания. Актуальность перечня сервисных центров необходимо уточнять на сайте [sanita.ru](#) в разделе «СЕРВИС» или по телефону центральной сервисной службы в г. Самара (846) 999-23-18